SLEEPGOOD

Babybett

MONTAGEANLEITUNG

bassinet

INSTRUCTION MANUAL

berceau

MODE D'EMPLOI

DE
EN
FR

WICHTIG:
FÜR SPÄTEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN.
SORGFÄLTIG LESEN.

IMPORTANT:
RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.
READ CAREFULLY.

BabyGo Baby Products GmbH
Am Bahndamm 1-3
33378 Rheda-Wiedenbrück
Germany

0049-5242-4188681
info@babygo.eu // www.babygo.eu

babyGO

BabyGo Baby Products GmbH
Am Bahndamm 1-3
33378 Rheda-Wiedenbrück
Germany

0049-5242-4188681
info@babygo.eu
www.babygo.eu

babyGO



SLEEPGOOD

Seite 04 - 11
DEUTSCH

Page 12 - 19
ENGLISH

Page 20 - 27
FRANCE

babyGO

babyGO



DE BEDIENUNGSANLEITUNG

Liebe Eltern:
Vielen Dank, dass Sie sich für unser Beistellbett entschieden haben.
Lesen Sie alle Anweisungen vor der Montage und Verwendung des Babybetts!

WICHTIG: SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR DIE ZUKUNFT AUFBEWAHREN.

TEILEÜBERSICHT



1. Stoffbezug
2. Matratze
3. Laken
4. Untergestell
5. Oberer Rahmen
6. Matratzenauflage
7. Holzbeine
8. Spielzeugbogen
9. 18x M6x17mm Phillips Schraube
10. Schraubendreher

babyGO

SLEEPGOOD

DE
EN
FR

ASSEMBLY STEP

1

Vergewissern Sie sich, dass die Löcher nach oben zeigen.



2

x4

Stecken Sie nur die Schrauben für Schritte 2 und 3 in die Löcher; noch nicht festziehen.



3

x4

Drehen Sie das Produkt.



4

Vergewissern Sie sich, dass die Löcher nach oben zeigen.



ZIEHEN SIE nun ALLE SCHRAUBEN FEST.

5



- Öffnen Sie den Bezug und führen Sie den oberen Rahmen in den Bezug ein.
- Achtung: Schaum NICHT entfernen.

Bezug mit eingeführtem Rahmen.

6



Hinweis: An der Seite des Bezugs befinden sich 4 Öffnungen. Stecken Sie die Anreißplatten mit den zwei Löchern in diese Öffnungen.

Bezug mit eingeführtem Rahmen.

7

x8

- Drehen Sie das Gestell um:
- Befestigen Sie den Bezug mit dem Rahmen an den 4 Holzbeinen; verwenden Sie dafür 8 Schrauben. Ziehen Sie die 8 Schrauben zunächst handfest und dann richtig fest.



8



Stellen Sie den Wagen wieder richtig herum hin. Richten Sie den Bezug an allen Seiten gleichmäßig aus, bis beide Teile des Reißverschlusses ordnungsgemäß miteinander ausgerichtet sind.

9



- Schließen Sie den Reißverschluss.
- Gehen Sie dabei VORSICHTIG vor.

10



Bevor Sie die Matratzenauflage installieren, suchen Sie die beiden Löcher in der Unterseite des Bezugs.

10a



Stecken Sie 2 Schrauben durch die beiden Löcher in die Auflage und drücken Sie dann die Auflage fest nach unten, um diese sicher mit dem Bezug zu verbinden.

11



Legen Sie die Matratze und das Laken in den Wagen. Achten Sie darauf, dass die Matratze flach im Wagen liegt und das Laken an allen Seiten der Matratze mindestens 5 cm (2“) untergesteckt ist.

12

VORSICHT: Heben Sie den Stubenwagen niemals am Spielzeugbügel an.



- Richten Sie den Spielzeugbügel mit den langen Seiten des oberen Rahmens aus.
- Drücken Sie den Bügel nach unten, bis er sicher auf dem Rahmen „“einrastet“.
- Rütteln Sie leicht am Wagen, um zu prüfen, ob er stabil ist. Prüfen Sie alle Schrauben und ziehen Sie diese ggf. nach.
- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien. Die Bedienungsanleitung bewahren Sie bitte für ein zukünftiges Nachschlagen in der Tasche an der Unterseite des Wagens auf.

babyGO

WICHTIG

SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR EIN ZUKÜNFTIGES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

- VERWENDEN SIE DIESES PRODUKT ERST, NACHDEM SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOLLSTÄNDIG GELESEN HABEN.
- VERWENDEN SIE DAS PRODUKT NICHT WEITER, SOBALD IHR KIND SITZEN, KNIEN ODER SICH SELBSTÄNDIG HOCHZIEHEN KANN.
- VERWENDEN SIE IN DEM PRODUKT HÖCHSTENS EINE MATRATZE.
- DAS VERWENDEN WEITERER GEGENSTÄNDE IM WAGEN KANN DIE ERSTICKUNGSGEFAHR ERHÖHEN.
- STELLEN SIE DAS PRODUKT NICHT IN DER NÄHE ANDERER GEGENSTÄNDE AUF; ES BESTEHT DIE GEFAHR VON ERSTICKUNG ODER STRANGULATION AUFGRUND VON GEGENSTÄNDEN WIE RIEMEN, SCHNÜREN VON JALOUSIEN/GARDINEN, USW.
- STELLEN SIE DAS PRODUKT AUF EINEN HORIZONTALEN UNTERGRUND. ES IST GEFÄHRLICH, DAS PRODUKT AUF EINE ERHOBENE OBERFLÄCHE WIE TISCHE ZU STELLEN.
- VERWENDEN SIE DAS PRODUKT NICHT, FALLS TEILE DAVON KAPUTT ODER GERISSEN SIND ODER FEHLEN.
- ÜBERPRÜFEN SIE VOR DEM AUFBAU, DASS SOWOHL DAS PRODUKT ALS AUCH ALLE DESSEN KOMPONENTEN UNVERSEHRT SIND UND KEINE TRANSPORTSCHÄDEN AUFWEISEN. FALLS ETWAS BESCHÄDIGT IST, VERWENDEN SIE DAS PRODUKT NICHT UND LASSEN SIE KEINE KINDER IN DIE NÄHE DES PRODUKTS.

Dieses Produkt ist vorgesehen für Babys im Alter zwischen **0 und 5 Monaten**, mit einem Gewicht von **maximal 9kg**. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, sobald Ihr Kind selbständig sitzen, knien oder sich hochziehen kann.

Die Dicke der entpackten Matratze darf maximal 25 mm betragen.
Verwenden Sie **NUR** die vom Hersteller bereitgestellte Matratze.

Achten Sie auf brennende Zigaretten, offenes Feuer und andere starke Hitzequellen wie z.B. elektrische Heizungen, Gasheizungen usw.; diese könnten in der Nähe des Stubenwagens Gefahrensituationen verursachen.
Das Produkt ist erst einsatzbereit, wenn alle Sperrvorrichtungen eingerastet sind. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass diese Vorrichtungen eingerastet sind.

ERSTICKUNGSGEFAHR: Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien umgehend nach dem Öffnen der Verpackung. Kunststoffbeutel können zu Erstickung führen.
STURZGEFAHR: Um Stürze zu vermeiden, verwenden Sie das Produkt nicht, sobald Ihr Kind in der Lage ist, sich auf Händen oder Knien abzustützen, oder sobald es das vom Hersteller empfohlene Höchstgewicht von 9 kg erreicht hat, je nachdem, welcher Umstand zuerst eintritt.

WARNUNG

Verwenden Sie **IMMER ALLE** für einen Funktionsmodus erforderlichen Komponenten. Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung über die erforderlichen Teile. Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf lockere, beschädigte oder fehlende Komponenten. Verwenden Sie das Produkt **NICHT**, falls Verschlüsse locker sind oder fehlen, Verbindungen locker sind, Teile kaputt sind oder Stoffe/Gewebe eingerissen sind. Überprüfen Sie dies vor der Montage und regelmäßig während der Nutzung. Ersetzen Sie Teile NICHT eigenständig.

Montagezubehör muss ordnungsgemäß befestigt werden. Achten Sie immer darauf, dass alle Schrauben festgezogen und nicht locker sind. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass Ihr Kind daran hängenbleibt (z.B. mit Schnüren, Halsketten, Schnuller, usw.) und erstickt. Lassen Sie Ihr Kind **NIEMALS** unbeaufsichtigt. Der Stubenwagen muss sicher arretiert werden, wenn das Kind allein gelassen wird.
Kleinkinder dürfen in der Umgebung des Stubenwagens nicht unbeaufsichtigt spielen. Schnüre können zu Erstickung führen! Achten Sie darauf, dass an der Kleidung oder an Gegenständen, wie z.B. Mützen oder Schnullern, keine Schnüre vorhanden sind. Hängen Sie **KEINE** Schnüre oberhalb des Wagens auf und befestigen Sie **KEINE** Schnüre an Spielzeugen.

WARTUNG & REINIGUNG

REINIGUNG Bezug Sie können den Bezug abnehmen und mit per Hand mit einem milden Waschmittel reinigen (KEINE BLEICHMITTEL VERWENDEN). Lassen Sie den Bezug an der Luft trocknen oder trocknen Sie ihn im Trockner bei niedrigster Hitzeeinstellung. Falten entfernen Sie mit einem Bügeleisen. Folgen Sie den Anleitungen zum Entfernen und erneuten Installieren des Bezugs. VERWENDEN SIE DAS PRODUKT NUR MIT INSTALLIERTEM BEZUG.

WARTUNG: Überprüfen Sie regelmäßig, dass alle Schrauben, Muttern und Verschlüsse sicher festgezogen sind – falls nicht, ziehen Sie diese fest oder ersetzten Sie sie. Der Wagen und die Matratze verfügen beide über einen widerstandsfähigen Bezug, der abnehmbar und waschbar ist. Die Bezüge dürfen nur von einem Erwachsenen entfernt und installiert werden. Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf einen einwandfreien Zustand und mögliche Schäden. Falls das Produkt beschädigt ist, verwenden Sie es nicht und bewahren Sie es für Kinder unzugänglich auf. Um die Sicherheit des Produkts zu gewährleisten, lassen Sie verbogene, gerissene, abgenutzte oder kaputte Teile immer umgehend reparieren. Sollten Sie Probleme bei der Installation des Produkts haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

babyGO



EN INSTRUCTION MANUAL

Dear Parents:
Thank you for purchasing the bedside crib.
Please read and follow all instructions before using the Side Crib.

WARNING! Read the Instruction carefully before use and keep them for future reference.

PARTS



1. Fabric Assembly
2. Mattress
3. Sheet
4. Lower Support Bar
5. Top Rail
6. Mattress Board
7. Wood Legs
8. Toy bar with 2 toys
9. M6x17 Phillips Screw
10. Screwdriver

babyGO

SLEEPGOOD

ASSEMBLY STEP

1

Ensure holes face up.



2 x4



3 x4



4

Ensure holes face up.



• **TIGHTEN ALL BOLTS FULLY at this time.**

5



- Unzip fabric and insert top rail into fabric assembly.
- Caution: DO NOT remove foam.

Preassembled bassinet top rail with fabric

6



- **Note: There are 4 openings on the sides of the fabric. Insert the surface plate with two screw holes through those openings.**

Preassembled bassinet top rail with fabric

7 x8

- **Turn unit over:**
- **Attach top rail and fabric to the 4 wood legs using the 8 screws. Screw in all 8 screws by hand first and then can tighten after.**



DE
EN
FR

8



- Turn bassinet upright, adjust fabric so that it lays even all the way around the bassinet to make sure zipper will line up.

9



- Zip the bottom of the fabric together.
- DO NOT rush the zipping.

10



- Before insert the mattress board, find and identify the two holes in the bottom of the fabric.

10a



- Insert 2 screws in through the two holes in the mattress board and fabric. Press down firmly on the mattress board to keep of the fabric tight.

11



- Insert mattress pad and sheet. Make sure mattress pad is laying flat in bassinet, and the sheet is securely tucked at least 2" (5 cm) under mattress pad on all sides.

12

CAUTION: Never use the Toy Bar to lift the bassinet



- **Align Toy Bar with bassinet top rail long sides.**
- **Push down on Toy Bar until it 'clicks' into place and is secure.**
- Lightly shake bassinet to make sure it is sturdy. Check and tighten screws if needed.
- Please throw away all packaging materials. Fold instruction manual and store in pocket under bassinet for future reference.

babyGO

IMPORTANT

READ CAREFULLY AND READ CAREFULLY AND KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

- DO NOT USE THIS PRODUCT WITHOUT READING THE INSTRUCTIONS FOR USE FIRST.
- STOP USING THE PRODUCT AS SOON AS THE CHILD CAN SIT OR KNEEL OR PULL ITSELF UP.
- DO NOT USE MORE THAN ONE MATTRESS IN THE PRODUCT.
- PLACING ADDITIONAL ITEMS IN THE PRODUCT MAY CAUSE SUFFOCATION.
- DO NOT PLACE THE PRODUCT CLOSE TO ANOTHER PRODUCT, WHICH COULD PRESENT A DANGER OF SUFFOCATION OR STRANGULATION, E.G. STRINGS, BLIND/ CURTAIN CORDS, ETC.
- THE PRODUCT SHOULD BE PLACED ON HORIZONTAL FLOOR. IT IS DANGEROUS TO PLACE THE PRODUCT ON A RAISED SURFACE SUCH AS A TABLE.
- DO NOT USE THE CRIB IF ANY PART IS BROKEN, TORN, OR MISSING.
- BEFORE ASSEMBLY, CHECK THAT THE PRODUCT AND ALL OF IT'S COMPONENTS HAVE NOT BEEN DAMAGED DURING TRANSPORTATION. SHOULD ANY PART BE DAMAGED, DO NOT USE AND KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

This product is intended for use for babies aged between 0 and 5 months, weighing up to a maximum of 9kg. Stop using the product as soon as the child can sit or kneel or pull itself up.
The thickness of the uncompressed ma ress shall not excee d 25mm.

DO NOT use ma ress other than the one supplied by the manufacturer. Be aware of the risk of burning cigare es, open fires and other sources of strong heat, such as electric bar heaters, gas fires etc. in the near vicinity of the crib. The product is ready for use only when all locking mechanisms are engaged. Check carefully that these are engaged before use.

SUFFOCATION HAZARD: Discard all packing materials immediately a er opening. Plas c bags and es may cause suffoca on or choking.

FALL HAZARD: To help prevent falls, do not use this product when infant begins to push up on hands and knees or has reached manufacturer's recommended maximum weight of 9kg, whichever comes first.

WARNING
ALWAYS use ALL required parts for each use mode. Check instruc on manual for a list of required parts. Periodically check product for loose, damaged, or missing parts.

DO NOT use crib if there are any loose or missing fasteners, loose joints, broken parts, or torn mesh / fabric. Check before assembly and periodically during use. DO NOT subs tute parts.

All assembly fi ngs should be always be ghtened properly and that care should be taken that no screws are loose, because a child could trap parts of the body or clothing(e.g. strings, necklaces, ribbons for babies' dummies, etc.) which would pose a risk of strangula on.

NEVER leave your child una ended. The crib should be locked in the fixed positon when the child is le una ended.

Young children should not be allowed to play unsupervised in the vicinity of the crib. Strings can cause strangula on!

NEVER place items with a string around a child's neck, such as hood strings or pacifier cords.

NEVER suspend strings over product or a ach strings to toys.

CLEANING & MAINTENANCE

CLEANING Fabric Bassinet is removable for hand-washing with mild detergent (DO NOT USE BLEACH). Let air dry or use dryer on the lowest heat setting. An iron may be used to remove wrinkles from fabric. Follow the instructions for fabric disassembly and reassembly. DO NOT USE THIS PRODUCT WITHOUT FABRIC IN PLACE.

MAINTENANCE Always check parts regularly for tightness of screws, nuts and other fasteners— tighten or replace if required. The bassinet and the mattress have a resistant fabric cover which is completely removable and washable. The removal of the fabric should be carried out by an adult only. On a regular basis check the condition of the product and presence of any possible damage. In the case of damage do not use and keep it out of the reach of children. To maintain the safety of your bassinet seek prompt repairs for bent, torn, worn or broken parts. If you have any difficulties in assembling the bassinet, please contact Our Service Department.

babyGO



FR

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Chers parents:
Merci d'avoir acheté le berceau cododo.
Veuillez lire et suivre toutes les instructions avant d'utiliser le Berceau Cododo.

IMPORTANT! LIRE ATTENTIVEMENT
À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

PARTS



1. Habillage en tissu
2. Matelas
3. Housse
4. Barre de support inférieure
5. Traverse supérieure
6. Planche de matelas
7. Pieds en bois
8. arc de jouet
9. Vis cruciforme M6X17mm x18
10. Tournevis

babyGO

SLEEPGOOD

ASSEMBLY STEP

1

Assurez-vous que les trous sont orientés vers le haut.



2 x4

Insérez les boulons sans les serrer pour les étapes 2 et 3 uniquement.



3 x4

Faites pivoter l'unité



4

Assurez-vous que les trous sont orientés vers le haut.



Maintenant, SERREZ TOUS LES BOULONS COMPLÈTEMENT.

5



- Ouvrez la fermeture éclair du tissu et insérez le rail supérieur dans l'habillage en tissu.
- Attention : NE PAS retirer la mousse.

Rail supérieur du berceau préassemblé avec tissu.

6



Remarque : il y a 4 ouvertures sur les côtés du tissu, insérez la plaque de surface avec deux trous de vis à travers ces ouvertures.

Rail supérieur du berceau préassemblé avec tissu.

7 x8

- Retournez l'unité :
- Fixez le rail supérieur et le tissu aux 4 pieds en bois à l'aide des 8 vis. Vissez d'abord les 8 vis à la main, puis serrez ensuite avec un tournevis.



DE
EN
FR

8



Remettez le berceau sur ses pieds, ajustez le tissu de manière à ce qu'il repose uniformément tout autour du berceau pour vous assurer que la fermeture éclair s'aligne correctement.

9



- Fermez la fermeture éclair sur le bas du tissu ensemble
- Fermez lentement la fermeture éclair, N'allez PAS trop vite.

10



Avant d'insérer la planche de matelas, trouvez et identifiez les deux trous dans le bas du tissu.

10a



Insérez 2 vis dans les deux trous de la planche du matelas et du tissu. Appuyez fermement sur la planche pour maintenir le tissu bien tendu.

11



Insérez le matelas et la housse. Assurez-vous que le matelas est à plat dans le berceau et que la housse est bien glissée et bordée à au moins 5 cm (2 ,') sous le matelas de tous les côtés.

12

ATTENTION : n'utilisez jamais l'arche d'éveil avec jouets pour soulever le berceau



- Alignez l'arche d'éveil avec les côtés longs du rail supérieur du berceau.
- Appuyez sur l'arche d'éveil avec jouets jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et soit sécurisée.
- Secouez légèrement le berceau pour vous assurer qu'il est solide. Vérifiez et serrez les vis si nécessaire.
- Veuillez jeter tous les matériaux d'emballage. Pliez le manuel d'instructions et rangez-le dans la poche sous le berceau pour pouvoir le consulter ultérieurement.

IMPORTANT

READ CAREFULLY AND READ CAREFULLY AND KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

- N'UTILISEZ PAS CE PRODUIT SANS AVOIR D'ABORD LU LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION.
- CESSEZ TOUTE UTILISATION DU PRODUIT DÈS QUE L'ENFANT PEUT S'ASSEOIR, S'AGENOUILLER OU SE TIRER POUR SE METTRE DEBOUT.
- N'UTILISEZ PAS PLUS D'UN MATELAS DANS LE PRODUIT.
- LE PLACEMENT D'ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES DANS LE PRODUIT PEUT CAUSER DES RISQUES DE SUFFOCATION.
- NE PLACEZ PAS LE PRODUIT À PROXIMITÉ D'UN AUTRE PRODUIT QUI POURRAIT PRÉSENTER UN DANGER D'ÉTOUFFEMENT OU D'ÉTRANGLEMENT, PAR EX. CORDES, CORDONS DE STORES/RIDEAUX, ETC.
- LE PRODUIT DOIT ÊTRE PLACÉ SUR LE SOL HORIZONTAL. IL EST DANGEREUX DE PLACER LE PRODUIT SUR UNE SURFACE SURÉLEVÉE COMME UNE TABLE.
- N'UTILISEZ PAS LE BERCEAU SI UNE PIÈCE EST CASSÉE, DÉCHIRÉE OU MANQUANTE.
- AVANT L'ASSEMBLAGE, VÉRIFIEZ QUE LE PRODUIT ET TOUS SES COMPOSANTS N'ONT PAS ÉTÉ ENDOMMAGÉS PENDANT LE TRANSPORT. SI UNE PIÈCE EST ENDOMMAGÉE, NE PAS UTILISER ET GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Ce produit est destiné aux bébés âgés de **0 à 5 mois** et pesant jusqu'à **9 kg maximum**. Cessez toute utilisation du produit dès que l'enfant peut s'asseoir, s'agenouiller ou se tirer pour se mettre debout.

L'épaisseur du matelas non compressé ne doit pas dépasser 25 mm.

NE PAS utiliser de matelas autre que celui fourni par le fabricant.
Soyez conscient du risque d'incendie si vous placez le produit à proximité de cigarettes allumées, de feu ou de foyer et d'autres sources de forte chaleur, telles que des radiateurs électriques, des feux à gaz, etc. Le produit est prêt à l'emploi uniquement lorsque tous les mécanismes de verrouillage sont enclenchés. Vérifiez soigneusement que ceux-ci sont enclenchés avant chaque utilisation.

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT : jetez tous les matériaux d'emballage immédiatement après son ouverture. Les sacs en plastique et les ustensiles peuvent provoquer des risques de suffocation ou d'étouffement.

RISQUE DE CHUTE : pour aider à prévenir les chutes, n'utilisez pas ce produit lorsque le bébé commence à pousser sur ses mains et ses genoux ou a atteint le poids maximal recommandé par le fabricant de 9 kg, selon les cas

AVERTISSEMENTS

Utilisez TOUJOURS TOUTES les pièces requises pour chaque mode d'utilisation. Consultez le manuel d'instructions pour obtenir la liste des pièces requises. Vérifiez fréquemment le produit à la recherche de pièces desserrées, endommagées ou manquantes.

N'UTILISEZ PAS le berceau s'il y a des attaches desserrées ou manquantes, des joints desserrés, des pièces cassées ou des mailles/tissus déchirées. Vérifiez ainsi avant le montage et fréquemment pendant l'utilisation. NE PAS remplacer les pièces.
Tous les raccords de montage doivent toujours être bien serrés et il faut veiller à ce qu'aucune vis ne soit desserrée, car un enfant pourrait se coincer des parties du corps ou des vêtements (par exemple, des ficelles, des colliers, des rubans pour les tétines des bébés, etc.) ce qui provoquerait un risque d'étranglement.

Ne laissez JAMAIS votre enfant sans surveillance. Le berceau doit être verrouillé en position fixe lorsque l'enfant est laissé sans surveillance.
Les jeunes enfants ne doivent pas être autorisés à jouer sans surveillance à proximité du berceau.
Les cordes peuvent provoquer des risques d'étranglement ! NE JAMAIS placer d'objets avec un cordon/ficelle autour du cou d'un enfant, comme des cordons de capuche ou des cordons de tétine. NE JAMAIS suspendre de cordons au-dessus du produit ou attacher des ficelles à des jouets.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYAGE Fabric Bassinet is removable for hand-washing with mild detergent (DO NOT USE BLEACH). Let air dry or use dryer on the lowest heat setting. An iron may be used to remove wrinkles from fabric. Follow the instructions for fabric disassembly and reassembly. DO NOT USE THIS PRODUCT WITHOUT FABRIC IN PLACE.

Entretien Vérifiez toujours les pièces régulièrement pour vous assurer que les vis, écrous et autres fixations sont bien serrés - serrez ou remplacez si nécessaire. Le berceau et le matelas ont une housse en tissu résistant qui est complètement amovible et lavable. Le retrait du tissu doit être effectué par un adulte uniquement. Vérifiez régulièrement l'état du produit et la présence d'éventuels dommages. En cas de dommage, ne l'utilisez pas et tenez-le hors de la portée des enfants. Pour maintenir la sécurité de votre berceau, faites réparer rapidement les pièces tordues, déchirées, usées ou cassées.
Si vous rencontrez des difficultés lors de l'assemblage du berceau, veuillez contacter notre service après-vente.